取扱説明書

DAYTONA corp.
R68083

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

COOL ROBO スプリングフック式 ヘルメットクランプ	適応機種	商品NO.
	汎用（国産ヘルメット）	68083

■ ご使用前に必ずご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施 その他	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 その他の警告及び注意を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。

⚠警告

禁止

・ ヘルメットクランプ及びヘッドセットハウジングをヘルメットへ取り付ける際、視界の妨げにならないよう設置してください、重大な事故に繋がる恐れがあります。

⚠注意

実施

・ 使用前にヘルメット及びヘルメットクランプの各部に異常が無いことを確認してください。

・ ヘルメットへの取り付けが不十分な場合、走行中に外れてしまう可能性があります。

その他

・ この商品は多くのヘルメットへ取り付けができるように設計しておりますが、ヘルメットの種類によっては取り付けできない場合があります。

特に、内装と帽体が接着されている物、帽体の淵が厚い又は内側に折り込まれているヘルメットには取り付けできない場合がありますのでご注意ください。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(m)	数量	NO	パーツ名	サイズ(m)	数量
①	ヘルメットクランプ		1	③	面ファスナー(オス/メス)		1
②	十字穴付き皿小ネジ	M2×6L	4				

取付方法

1.予めヘルメットの内装（左耳部分）を外しておくと、作業がしやすくなります。

2.ヘルメットクランプ（スプリングフック式）をヘルメットの左側に仮装着します。

3.付属の皿ビス（Ｍ２×６Ｌ／４本）を使用し、ヘッドセットハウジングをヘルメットクランプに取付けます。（㊦ドライバー／＃１）
手順２、３はヘルメットに仮装着ししない状態でも可能です。作業しやすい方法をお選びください。

4.ヘッドセットハウジングのマイクの位置が口元に来るよう、ヘルメットクランプの位置を調整します。

5.ヘルメットクランプを取付ける位置が決まりましたらその位置を覚えておき、一度ヘルメットクランプを取外して、ヘルメットの外側、及びヘルメットクランプの内側に、付属の面ファスナーを貼付けます。
貼付け面が汚れていると充分に貼付けできませんので、脱脂剤等を使用し貼付け面を充分に脱脂してください。

6.ステレオスピーカーをヘルメット内側に装着します。
付属の面ファスナーを使用し、スピーカー本体をヘルメット内側の、耳に近い部分に貼付けます。
この際、スピーカーの配線は内装の内側に取り回した方が、ヘルメットをかぶる際に邪魔になりにくくなります。

7.ヘルメットクランプ＆ヘッドセットハウジングを再度装着し、スピーカー側のコネクターとヘッドセットハウジング側のコネクターを接続します。
取外した内装を元通りに取付け、装着は完了です。

その他のヘルメットへの取り付け

以上の取り付け例を参考にヘルメットに合わせ、取り付けを行なってください。
ヘルメットクランプ（スプリングフック式）を使用することにより、多くのヘルメットに取り付けが出来るよう設計しておりますが、ヘルメットの種類によっては、装着できない場合があります。特に、内装と帽体が接着されている物、帽体の淵が厚い又は内側に折り込まれているヘルメットには取り付けできない場合があります。ご注意ください。

株式会社 デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp/　E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで